

1. Услуги переадресации

Услуга	Активация	Деактивация	Просмотр состояния
Безусловная переадресация вызова	*21*ТЕЛЕФОН#	#21#	*#21*ТЕЛЕФОН#
Безусловная переадресация вызова тип 2	*41* ТЕЛЕФОН #	#41#	*#41* ТЕЛЕФОН #
Переадресация по занятости	*22*ТЕЛЕФОН#	#22#	*#22*ТЕЛЕФОН#
Переадресация по неответу	*27*ТЕЛЕФОН#	#27#	*#27*ТЕЛЕФОН#
Переадресация по неответу тип 2	*42* ТЕЛЕФОН #	#42#	*#42* ТЕЛЕФОН #
Переадресация по недоступности	*24*ТЕЛЕФОН#	#24#	*#24*ТЕЛЕФОН#
Переадресация по времени	<p>* 28 * ДНИ * ДИАПАЗОН_1 * [ДИАПАЗОН_2 * [ДИАПАЗОН_3 * [ДИАПАЗОН_N]]]ТЕЛЕФОН#</p> <p>ДИАПАЗОН_N - ЧЧ1ММ1ЧЧ2ММ2, где</p> <ul style="list-style-type: none"> • ЧЧ1 - часы, время начала интервала, (00-23); • ММ1 - минуты, время начала интервала, (00-59); • ЧЧ2 - часы, время окончания интервала, (00-23); • ММ2 - минуты, время окончания интервала, (00-59). <p>ДНИ - последовательность цифр, включающая в себя значения от 1(понедельник) до 7(воскресенье).</p>	Для всех дней #28#	Для всех дней *#28#
		Для определенных дней #28*ДНИ#	Для определенного дня *#28*ДЕНЬ#

2. Услуги ограничения вызовов

Услуга	Активация	Деактивация	Просмотр состояния	Использование
Ограничение исходящих вызовов	*34*ПИН*НОМЕР_ЗАПИСИ# где НОМЕР_ЗАПИСИ - принимает значения: 01 - запрет международных вызовов; 02 - запрет международных и междугородних вызовов; 03 - запрет международных, междугородних и городских вызовов; 04 - запрет междугородних и городских вызовов; 05 - запрет городских вызовов;	#34*ПИН#	*#34*ПИН#	Исходящая связь по паролю *32*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# либо *32*ПИН#
Запрет переадресованных вызовов	*64#	#64#	*#64#	-
Запрет анонимных вызовов	*16#	#16#	*#16#	-
Не беспокоить	*26#	#26#	*#26#	-

Услуга	Активация	Деактивация	Использование	
			Добавление номера в список	Удаление номера из списка
Выборочное разрешение входящих вызовов	*60*ПИН#	#60*ПИН#	По индексу: *60*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# По номеру: *60*ПИН* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#	По индексу: #60*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ# По номеру: #60*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# Удаление всех номеров из списка: #60*ПИН*0#
Выборочное разрешение исходящих вызовов	*62*ПИН#	#62*ПИН#	По индексу: *62*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# По номеру: *62*ПИН* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#	По индексу: #62*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ# По номеру: #62*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# Удаление всех номеров из списка: #62*ПИН*0#
Выборочный запрет входящих вызовов	*61*ПИН#	#61*ПИН#	По индексу: *61*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# По номеру: *61*ПИН* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#	По индексу: #61*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ# По номеру: #61*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# Удаление всех номеров из списка: #61*ПИН*0#
Выборочный запрет исходящих вызовов	*63*ПИН#	#63*ПИН#	По индексу: *63*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# По номеру: *63*ПИН* НОМЕР_ТЕЛЕФОНА#	По индексу: #63*ПИН*НОМЕР_В_СПИСКЕ# По номеру: #63*ПИН*НОМЕР_ТЕЛЕФОНА# Удаление всех номеров из списка: #63*ПИН*0#

5. Услуги конференц-связи

Услуга	Активация	Деактивация	Просмотр состояния	Использование
3-х сторонняя конференция	*95#	#95#	*#95#	<p>Находясь в режиме разговора с одним абонентом и с другим абонентом на ожидании возможно выполнение следующих операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "R 0" – отключение абонента, находящегося на удержании, соединение с абонентом, находившимся на связи; • "R 1" – отключение абонента, находящегося на связи, соединение с абонентом, находившимся на удержании; • "R 2" – переключение на другого абонента (смена абонента); • "R 3" – установление конференции; • отбой – передача вызова. Устанавливается разговорное соединение между абонентами А и С. <p>Где R – кратковременный отбой (кнопка R или кнопка Flash на телефонном аппарате)</p>
Конференц-связь с последовательным сбором участников	только через оператора	только через оператора	-	*71#

6. Услуги пейджинга

Услуга	Активация	Деактивация	Просмотр состояния
Voice page вызов	только через оператора	только через оператора	*80*НОМЕР ТЕЛЕФОНА#
Контроль Voice page	*82#	#82#	*#82#

