Δειτεχαιαταυ

Комплексные решения для построения сетей



Станционные оптические терминалы LTP-8X, LTP-4X

Приложение к руководству по эксплуатации Краткое руководство по настройке Версия ПО 3.44.0

1		Аннотация	5
2		Меры безопасности и порядок установки	6
	2.1	Требования техники безопасности	6
	2.2	Порядок установки терминала	6
	2.2.1	Крепление кронштейнов	7
	2.2.2	Установка терминала в стойку	7
	2.2.3	Установка модуля питания	8
	2.2.4	Подключение питающей сети	9
3		Подключение к интерфейсу командой строки (CLI)	11
	3.1	Подключение по telnet/ssh	11
	3.2	Подключение через последовательный порт serial	11
	3.3	Смена пароля для пользователя	12
4		Настройка сетевых параметров LTP-Х	13
5		Обновление программного обеспечения OLT LTP-X	15
6		Настройка сервисов SNMP, SYSLOG, NTP, IP Source GUARD	17
	6.1	Настройка SNMP	17
	6.2	Настройка SYSLOG	18
	6.3	Настройка NTP	18
	6.4	Настройка IP Source Guard	19
	6.5	Настройка DHCP RA (broadcast — unicast relay)	20
7		Конфигурирование SWITCH	21
8		Настройка IGMP	23
9		Настройка профилей CROSS_CONNECT, PORTS, для ONT	24
10)	Настройка профилей OLT - PPPoE Intermedia Agent, DHCP Relay Agent	26
	10.1	Настройка PPPoE Intermedia Agent	26
	10.2	Настройка DHCP Relay Agent	27
11		Добавление и настройка ONT	29
12	<u>,</u>	Настройка шаблона конфигурации ONT	31
13	}	Настройка LTP для работы с внутренним ACS сервером	33
14	ŀ	Настройка профиля ACS для ONT	35
15	5	Добавление и настройка абонента через ACS	36
16)	Обновление программного обеспечения ONT через ACS	37
17	,	Приложение А. Пример профиля ACS для NTP-RG14XXG-W/NTU-RG14XXG-W	38
18	}	Приложение Б. Пример Настройки частных параметров для NTP-RG14XXG/NTP- RG14XXG-W	43
19)	Приложение В. Схема распайки нуль-модемного кабеля RS-232	44

20	Приложение Г. Настройка ONT NTU-1	.45
21	Приложение Д. Настройка ONT SFP-ONU	.49
22	Приложение Е. Таблица статусов ONT/GPON-интерфейсов	.54
23	Техническая поддержка	.56

Примечания и предупреждения

- Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.
- Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред программно-аппаратному комплексу, привести к некорректной работе системы или потере данных.

1 Аннотация

В настоящем руководстве приводится следующая информация:

Меры безопасности и порядок установки

- подключение к интерфейсу командной строки OLT LTP-X (далее устройства);
- настройка сетевых параметров OLT;
- настройка VLAN для предоставления различных сервисов на switch;
- настройка IGMP на switch;
- создание и редактирование профилей ONT: Cross-connect, Ports, Management;
- · создание и редактирование профилей OLT: pppoe-ia, dhcp-ra;
- добавление абонентских устройств ONT.

В качестве примера будет рассмотрена следующая схема, рисунок 1:



Рисунок 1 – Пример конфигурации сети

Тип услуги	Используемая VLAN
Internet	2149
VoIP	3149
IPTV (multicast)	30
STB	2349
MNG-ONT (acs)	4094
MNG OLT	4000

Для работы потребуется любая установленная на ПК программа, поддерживающая работу по протоколу SSH, Telnet, или прямое подключение через консольный порт (например, HyperTerminal).

2 Меры безопасности и порядок установки

2.1 Требования техники безопасности

Общие требования

При работе с терминалом необходимо соблюдение требований «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- Запрещается работать с терминалом лицам, не допущенным к работе в соответствии с требованиями техники безопасности в установленном порядке.
- 1. Эксплуатация терминала должна производиться инженерно-техническим персоналом, прошедшим специальную подготовку.
- 2. Подключать к терминалу только годное к применению вспомогательное оборудование.
- 3. Терминал предназначен для круглосуточной эксплуатации при следующих условиях:
 - температура окружающей среды от -5 до +40°С;
 - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;
 - атмосферное давление от 6,0x10*4 до 10,7x10*4 Па (от 450 до 800 мм рт.ст.).
- 4. Не подвергать терминал воздействию механических ударов и колебаний, а так же дыма, пыли, воды, химических реагентов.
- 5. Во избежание перегрева компонентов терминала и нарушения его работы запрещается закрывать вентиляционные отверстия посторонними предметами и размещать предметы на поверхности терминала.

Требования электробезопасности

- Перед подключением терминала к источнику питания необходимо предварительно заземлить корпус терминала, используя клемму заземления. Крепление заземляющего провода к клемме заземления должно быть надежно зафиксировано. Величина сопротивления между клеммой защитного заземления и земляной шиной не должна превышать 0,1 Ом.
- Перед подключением к терминалу измерительных приборов и компьютера, их необходимо предварительно заземлить. Разность потенциалов между корпусами терминала и измерительных приборов не должна превышать 1В.
- Перед включением терминала убедиться в целостности кабелей и их надежном креплении к разъемам.
- 4. При установке или снятии кожуха необходимо убедиться, что электропитание устройства отключено.
- 5. Замена модулей питания осуществляется:
 - для LTP-X rev.В только при выключенном питании;
 - для LTP-X rev.C/rev.D без выключения питания.
- 6. Установка и удаление SFP-трансиверов может осуществляться как при выключенном, так и при включенном питании.

2.2 Порядок установки терминала

Перед установкой и включением необходимо проверить терминал на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику. Если терминал находился длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания терминала в условиях повышенной влажности перед включением необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 12 часов.

2.2.1 Крепление кронштейнов

В комплект поставки терминала входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу терминала. Для установки кронштейнов:

- Шаг 1. Совместите четыре отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства.
- Шаг 2. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.
- Шаг 3. Повторите шаги 1 и 2 для второго кронштейна.



Рисунок 2 - Крепление кронштейнов

2.2.2 Установка терминала в стойку

Для установки терминала в стойку:

- Шаг 1. Приложите терминал к вертикальным направляющим стойки.
- Шаг 2. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы терминал располагался строго горизонтально.
- Шаг 3. С помощью отвертки прикрепите терминал к стойке винтами.



Рисунок 3 – Установка устройства в стойку

Терминал имеет горизонтальную вентиляцию. На боковых панелях терминала расположены вентиляционные отверстия. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами во избежание перегрева компонентов терминала и нарушения его работы.

Для исключения перегрева и обеспечения необходимой вентиляции терминал необходимо разместить так, чтобы над и под ним оставалось свободное пространство не менее 10 см.

2.2.3 Установка модуля питания

В терминал можно установить либо модуль питания с переменным током на 220В, 50 Гц, либо модуль питания с постоянным током на 48В в зависимости от требований к питающей сети. Место для установки модуля питания для LTP-X rev.В показано на рисунке 4.

Места для установки модулей питания для LTP-X rev.C/rev.D показаны на рисунке 5.



Рисунок 5 — Установка модулей питания для LTP-X rev.C/rev.D

Порядок установки модуля питания:

- Шаг 1. Установить модуль питания в разъем, показанный на рисунке выше;
- Шаг 2. Закрепите модуль питания винтами к корпусу;
- Шаг 3. Подайте питание.

2.2.4 Подключение питающей сети

- Шаг 1. Смонтировать устройство. В случае установки устройства в 19" конструктив, необходимо прикрепить к нему кронштейны, входящие в комплект устройства.
- Шаг 2. Заземлить корпус устройства. Это необходимо выполнить прежде, чем к устройству будет подключена питающая сеть. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Правила устройства заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ. Клемма заземления находится в правом нижнем углу задней панели.

- Шаг 3. Если предполагается подключение компьютера или иного оборудования к консольному порту коммутатора, это оборудование также должно быть надежно заземлено.
- Шаг 4. Подключить к устройству кабель питания.
- Шаг 5. Включить питание устройства и убедиться в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

3 Подключение к интерфейсу командой строки (CLI)

3.1 Подключение по telnet/ssh

Подключите сетевой кабель передачи данных к одному из «GE Port» или «Combo GE» LTP-X. Для подключения по SSH/Telnet используются следующие заводские настройки:

- Default IP 192.168.1.2
- Default mask 255.255.255.0
- Default GW 0.0.0.0
- Login: admin
- Password: password

login:admin Password: password

В целях безопасности, при первом подключении рекомендуется сменить заводской пароль (см. пункт Смена пароля для пользователя).

Если устройство не подключается по заводскому IP-адресу, следует подключиться к нему через COMпорт при помощи терминальной программы и проверить сетевые настройки (см. раздел Подключение через последовательный порт serial).

3.2 Подключение через последовательный порт serial

Для подключения используется нуль-модемный кабель. Схема распайки нуль-модемного кабеля приведена в Приложение В. Схема распайки нуль-модемного кабеля RS-232.

Для подключения через последовательный порт должны быть установлены следующие настройки:

- · Скорость: 115200 бит/с;
- Биты данных: 8 бит;
- Четность: нет;
- · Стоповые биты: 1;
- Управление потоком: нет.
- Login: admin
- Password: password

В целях безопасности, при первом подключении рекомендуется сменить заводской пароль (раздел Смена пароля для пользователя).

Проверить сетевые настройки командой «show management».

Проверить сетевые настройки		
LTP-X# show management		
Network:		
Hostname:	'LTP-X'	
Ipaddr:	192.168.1.2	
Netmask:	255.255.255.0	
Vlan management:	1	
Gateway:	0.0.0.0	
Vlan prio:	7	
Dscp:	63	

3.3 Смена пароля для пользователя

```
Перейти в режим конфигурирования

LTP-X# configure terminal

Просмотреть созданных пользователей

LTP-X(config)# do show users config

Задать новый пароль для admin

LTP-X(config)# user admin password XXXX

Задать новый пароль для root

LTP-X(config)# user root password XXXX

Применить конфигурацию

LTP-X(config)# do commit

Сохранить конфигурацию

LTP-X(config)# do save
```

4 Настройка сетевых параметров LTP-X

Для удаленного управления LTP-X требуется установить сетевые параметры оборудования в соответствии с существующими настройками сети, в которой оно будет использоваться. Изменение сетевых параметров устройства рекомендуется выполнять при подключении к интерфейсу CLI через serial интерфейс.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
```

Установите требуемые сетевые настройки, например, IP=192.168.205.105, Mask=255.255.255.0, Gateway=192.168.205.230, VLAN=4000.

```
LTP-X(config)# management ip 192.168.205.105
LTP-X(config) # management mask 255.255.255.0
LTP-X(config)# management gateway 192.168.205.230
LTP-X(config)# management vid 4000
LTP-X(config)# exit
Проверить сетевые настройки
LTP-X# show management
    Network:
        Hostname:
                                                        'LTP-X'
        Ipaddr:
                                                        192.168.205.105
        Netmask:
                                                        255.255.255.0
        Vlan management:
                                                        4000
        Gateway:
                                                        192.168.205.230
        Vlan prio:
                                                        7
        Dscp:
                                                        63
        Additional vlan:
                                                        <list is empty>
Новые сетевые настройки будут применены после применения/сохранения конфигурации командами
 «commit», «save» без перезагрузки устройства:
Применить конфигурацию
LTP-X# commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X# save
Если для управления будет использоваться VLAN (в данном примере VID=4000), необходимо добавить
ее в конфигурацию SWITCH:
Перейти в режим SWITCH
LTP-X# switch
Режим конфигурирования SWITCH
LTP-X(switch)# configure terminal
Добавить необходимую VLAN
LTP-X(switch)(config)# vlan 4000
Принимать трафик в VLAN c front-порта 0
LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged front-port 0
LTP-X(switch)(config-vlan)# exit
```

Применить конфигурацию LTP-X(**switch**)(config)# commit LTP-X(**switch**)(config)# exit LTP-X(**switch**)# exit

Сохранить конфигурацию LTP-X# save

5 Обновление программного обеспечения OLT LTP-X

Для корректной работы LTP-X рекомендуется выполнить обновление ПО. Актуальность установленной версии можно уточнить у производителя.

Необходимо выложить файл ПО на TFTP-сервер (в качестве примера ПО версии 3.40.0-build2358).

Далее нужно загрузить этот файл на LTP-X, используя следующую команду:

```
Указать имя файла ПО и адрес TFTP-сервера
LTP-8X# copy tftp://192.168.205.250/ltp-8x-revc-revd-3.40.0-build2358.fw.bin fs://firmware
   Check free memory...ok
   Downloading system firmware..
   System firmware successfully downloaded
   Updating system firmware..
      Current board version:
                            6
      Current firmware version: 3.38.2.16
      New firmware version:
                           3.40.0.2358
      Update device mtd7
         Erase flash...
         Done.
         Write data...
         Done.
         Done.
      Success
      Update device mtd8
         Erase flash...
         Done.
         Write data...
         Done.
         Done.
      Success
      Update device mtd5
         Erase flash...
         Done.
         Write data...
         Done.
         Done.
      Success
      Update device mtd6
         Erase flash...
         Done.
         Write data...
         Done.
         Done.
      Success
   System firmware successfully updated
LTP-8X#
```

Перезапустить устройство командой «reboot»:

Перезагрузить устройство LTP-X# reboot Do you really want to reboot the system now? (y/n) y

После загрузки LTP-8X версию программного обеспечения можно узнать по команде «show version»:

LTP-8X# show version Eltex LTP-8X:rev.C software version 3.40.0 build 2358 on 10.12.2018 15:32

6 Настройка сервисов SNMP, SYSLOG, NTP, IP Source GUARD

6.1 Настройка SNMP

SNMP – протокол SNMP используется для мониторинга и управления сетевым устройством.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Включить SNMP
LTP-X(config) # ip snmp enable
Указать версию v2 и адрес EMS сервера
LTP-X(config)# ip snmp traps 192.168.205.200 type v2
Проверить параметры SNMP
LTP-X(config)# do show ip snmp
    Snmp:
        Enabled:
                                                         true
        Access control:
                                                         false
        Allow ip:
                                                         <list is empty>
        Traps [0]:
            Type:
                                                         v2
            Ipaddr:
                                                         192.168.205.200
        Version:
                                                         v2
        Community read-only [0]:
                                                         'QwYva0dvS3N'
        Community read-only [1]:
                                                         'QwYva0dvS3N'
        Community read-only [2]:
                                                         'QwYva0dvS3N'
        Community read-write [0]:
                                                         'LQtfx9v3m9+qA=='
        Community read-write [1]:
                                                         'LQtfx9v3m9+qA=='
        Community read-write [2]:
                                                         'LQtfx9v3m9+qA=='
                                                         '9qXUEDwUMAg'
        Trap community:
        Location:
                                                         'unknown'
        Contact:
                                                         'admin'
        Alias:
                                                         <for showing use separate command>
        EngineID:
                                                         0xEF20CAF8234E12401216B17D85
        Users:
                                                         <for showing use separate command>
Применить конфигурацию
LTP-X(config)# do commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config)# do save
```

6.2 Настройка SYSLOG

Syslog — протокол, обеспечивающий передачу сообщений о происходящих в системе событиях, а также уведомлений об ошибках удаленным серверам.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Указать адрес syslog-сервера
LTP-X(config)# logging remote 192.168.205.200
Проверить настройки SYSLOG
LTP-X(config)# do show logging
    Log:
        Remote syslog:
                                                         192.168.205.200
        Port:
                                                         514
                                                         16384
        Size:
        Origin-id:
            Type:
                                                         ip
        Save logs between boots:
                                                         false
        Log input commands:
                                                         false
        Destinations:
            System:
                                                         notice
            Console:
                                                         critical
            Remote shells:
                                                         critical
            File:
                                                         notice
Применить конфигурацию
LTP-X(config)# do commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config)# do save
```

6.3 Настройка NTP

NTP — протокол синхронизации времени сети, позволяет производить синхронизацию времени сетевого устройства с сервером.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Включить сервис NTP
LTP-X(config)# ip ntp enable
Указать адрес NTP-сервера
LTP-X(config)# ip ntp ip 192.168.205.200
Указать timezone
LTP-X(config)# ip ntp timezone 7
```

```
Проверить настройки NTP
LTP-X(config)# do show ip ntp
    Ntp:
        Enabled:
                                true
                                192.168.205.200
        Ntpserver:
        Interval:
                                3600
        Timezone:
                                7
        Daylightsaving:
                                false
Применить конфигурацию
LTP-X(config)# do commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config)# do save
```

6.4 Настройка IP Source Guard

Начиная с версии 3.26.0, OLT поддерживает функционал IP Source Guard, который позволяет ограничить несанкционированное использование IP-адресов в сети. Проверка осуществляется за счет привязки IP-адреса к MAC-адресу источника для определенного сервиса на определенном ONT.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Включить сервис Source Guard
LTP-X(config)# ip source-guard enable
Задать режим
LTP-X(config)# ip source-guard mode dynamic
```

Для добавления статических привязок используется команда:

LTP-X(config)# ip source-guard bind ip <IP> mac <MAC> interface-ont <ONT> service <NUM>

Где:

- IP IP-адрес клиентского оборудования в формате X.X.X.X;
- MAC МАС-адрес клиентского оборудования в формате XX.XX.XX.XX.XX.XX;
- ONT идентификатор ONT в формате X/Y (Channel ID/ONT ID);
- NUM номер сервиса на ONT, через который будет проходить трафик с заданными адресами.

6.5 Настройка DHCP RA (broadcast – unicast relay)

В целях уменьшения широковещательного трафика и во избежание ответов от нежелательных DHCPсерверов возможно формирование unicast-обмена через DHCP Relay Agent. Запустить Relay Agent возможно для каждой VLAN отдельно. Сервис позволяет работать только с пакетами, имеющими одну метку 802.1q.

 Создайте L3-интерфейс, задав IP-адрес для VLAN, в которой работает сервис. В случае если адрес DHCP-сервера находится в одной сети с management-интерфейсом, пункт 3 следует пропустить. В случае если DHCP-сервер находится во VLAN, указанной в cross-connect, IP-адрес на создаваемом интерфейсе должен находиться в одной сети с DHCP-сервером, а пункт 3 следует пропустить.

```
Добавить VLAN
LTP-X(switch)(config)# vlan 2000
Задаем IP-адрес для VLAN 2000
LTP-X(switch)(config-vlan)# ip address 10.10.10.1/32
```

2. Укажите адрес DHCP-сервера.

```
Указываем IP-адрес DHCP-сервера
LTP-X(switch)(config-vlan)# ip dhcp relay 192.168.56.1
```

3. Создайте L3-интерфейс, задав IP-адрес для VLAN, которая используется для коммутации с сетью, в которой расположен DHCP-сервер.

```
Добавить VLAN
LTP-X(switch)(config)# vlan 1209
LTP-X(switch)(config-vlan)# ip address 192.168.209.240/24
```

 В случае если адрес DHCP-сервера находится за маршрутизатором, доступным за указанным L3интерфейсом, необходимо настроить статический маршрут.

LTP-X(config)# ip route prefix 192.168.56.0 mask 24 gateway 192.168.209.5 LTP-X(switch)(config-vlan)# ip address 192.168.209.240/24

7 Конфигурирование SWITCH

```
Перейти в режим SWITCH
LTP-X# switch
Режим конфигурирования SWITCH
LTP-X(switch)# configure
Добавить все необходимые VLAN
LTP-X(switch)(config)# vlan 2149,2349,30,3149,4094
Передавать тегированным на все pon-порты*
LTP-X(switch)(config-vlan-range)# tagged pon-port 0 - 7
Принимать трафик в VLAN с front-порта 0
LTP-X(switch)(config-vlan-range)# tagged front-port 0
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X(switch)(config-vlan-range)# exit
Применить конфигурацию
LTP-X(switch)(config)# commit
LTP-X(switch)(config)# exit
LTP-X(switch)# exit
Сохранить конфигурацию
LTP-X# save
```

* Команда применима для: LTP-8X rev.В версии HW_revision 2vX. LTP-8X rev.C/rev.D версии HW_revision 1vX. Для LTP-4X rev.B, LTP-4X rev.C применяется команда «**tagged pon-port 0 – 3**». Версию аппаратной части LTP-X можно узнать, используя команду:

```
LTP-8X# show system environment
   System information:
       CPU load average (1m, 5m, 15m): 0.83 2.35 1.48
       Free RAM/Total RAM (Mbytes):
                                         279/495
       Temperature (sensor1/sensor2): 35C/48C
       Reset button:
                                         enabled
       Fan configured speed, %:
                                         auto
       Fan minimum speed, %:
                                         15
       Fan speed levels, %:
                                         16 27 39 51 64 76 88 100
       Fan state (fan0/fan1):
                                         6300rpm 6450rpm
       PLD FW version:
                                         14
       TYPE:
                                         LTP-8X-rev.C
       HW_revision:
                                         1v1
       SN:
                                         GP2B000024
       MAC:
                                         A8:F9:4B:8B:50:00
       Power supply information:
       Module 1: PM150 220/12 1vX
               Type: Alternate current(AC)
               Intact: 1
       Module 2: PM150 220/12 1vX
               Type: Alternate current(AC)
               Intact: 1
```

Если не сохранить настройки, после перезапуска устройство вернется к последней сохраненной конфигурации.

8 Настройка IGMP

Глобально включить IGMP SNOOPING LTP-X(switch)(config)# ip igmp snooping

Режим конфигурирования VLAN 30 LTP-X(switch)(config)# vlan 30

Включить IGMP SNOOPING в мультикаст VLAN LTP-X(switch)(config-vlan)# ip igmp snooping enable

Включение проксирования IGMP LTP-X(switch)(config-vlan)# ip igmp snooping querier enable

Включить проксирование IGMP-report LTP-X(switch)(config-vlan)# exit LTP-X(switch)(config)# ip igmp proxy report enable

Указать диапазон IGMP-адресов для проксирования из VLAN unicast в multicast LTP-X(switch)(config)# ip igmp proxy report range 224.0.0.1 239.255.255.255 from 2349 to 30

Применить конфигурацию LTP-X(switch)(config)# commit LTP-X(switch)(config)# exit LTP-X(switch)# exit

Сохранить конфигурацию LTP-X# save

9 Настройка профилей CROSS_CONNECT, PORTS, для ONT

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Выбрать datapath модель 2
LTP-X(config)# gpon olt model 2
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для сервиса Интернет ONT
LTP-X(config) # profile cross-connect INTERNET
LTP-X(config-cross-connect)("INTERNET")#
Указать сервисную VLAN услуги Интернет
LTP-X(config-cross-connect)("INTERNET")# outer vid 2149
Указать внутреннюю VLAN услуги Интернет в ONT
LTP-X(config-cross-connect)("INTERNET")# user vid 10
LTP-X(config-cross-connect)("INTERNET")# exit
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для сервиса SIP VoIP ONT
LTP-X(config) # profile cross-connect VOIP
Указать сервисную VLAN услуги VoIP
LTP-X(config-cross-connect)("VOIP")# outer vid 3149
Указать внутреннюю VLAN услуги VoIP в ONT
LTP-X(config-cross-connect)("VOIP")# user vid 12
LTP-X(config-cross-connect)("VOIP")# exit
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для сервиса multicast
LTP-X(config) # profile cross-connect MC_IPTV
Указать сервисную VLAN услуги multicast
LTP-X(config-cross-connect)(" MC_IPTV ")# outer vid 30
Указать внутреннюю VLAN услуги multicast в ONT
LTP-X(config-cross-connect)(" MC_IPTV ")# user vid 30
Указать тип услуги multicast
LTP-X(config-cross-connect)(" MC_IPTV ")# type multicast
LTP-X(config-cross-connect)(" MC_IPTV ")# exit
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для сервиса UC_IPTV ONT
LTP-X(config) # profile cross-connect UC_IPTV
Указать сервисную VLAN услуги STB unicast
LTP-X(config-cross-connect)(" UC_IPTV ")# outer vid 2349
Указать внутреннюю VLAN услуги STB unicast в ONT
LTP-X(config-cross-connect)(" UC_IPTV ")# user vid 11
LTP-X(config-cross-connect)(" UC_IPTV ")# exit
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для сервиса management ONT
LTP-X(config)# profile cross-connect ACS
Указать сервисную VLAN услуги management
LTP-X(config-cross-connect)("ACS")# outer vid 4094
```

```
Указать внутреннюю VLAN услуги management в ONT
LTP-X(config-cross-connect)("ACS")# user vid untagged
```

```
Указать тип услуги management
LTP-X(config-cross-connect)("ACS")# type management
LTP-X(config-cross-connect)("ACS")# exit
```

Создать и перейти в профиль многоадресной рассылки LTP-X(config)# profile ports NTP-RG

Включение IGMP Proxy на VoIP-интерфейсе NTP LTP-X(config-ports)("NTP-RG")# veip multicast

Настройка маппинга IGMP-трафика в 30-ой VLAN LTP-X(config-ports)("NTP-RG")# veip upstream vid 30

Hастройка маппинга мультикаста в 30-ой VLAN LTP-X(config-ports)(" NTP-RG ")# veip downstream vid 30

Настройка VLAN multicast, в которую приходит диапазон нижеуказанных групп LTP-X(config-ports)(" NTP-RG ")# igmp multicast dynamic-entry 0 vid 30

Настройка диапазона мультикастовых групп LTP-X(config-ports)(" NTP-RG ")# igmp multicast dynamic-entry 0 group 224.0.0.1 239.255.255.255

Применить конфигурацию LTP-X(config-ports)(" NTP-RG ")# do commit

```
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config-ports)(" NTP-RG ")# do save
```

Если настройки не сохранить, то после перезапуска, устройство вернется к последней сохраненной конфигурации.

10 Настройка профилей OLT - PPPoE Intermedia Agent, DHCP Relay Agent

10.1 Настройка PPPoE Intermedia Agent

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Добавить и перейти к конфигурированию профиля
LTP-X(config) # profile pppoe-ia 1
Включить Agent
LTP-X(config-pppoe-ia)("1")# enable
Задать максимальное количество РРРоЕ-сессий для профиля
LTP-X(config-pppoe-ia)("1")# sessions-limit 8094
Задать максимальное количество PPPoE-сессий для одного ONT
LTP-X(config-pppoe-ia)("1")# sessions-limit per-user 4
Настроить формат circuit_id
LTP-X(config-pppoe-ia)("1")# format circuit-id %HOSTNAME%%ONTID%
Настроить формат remote_id
LTP-X(config-pppoe-ia)("1")# format remote-id %HOSTNAME%%ONTID%
Применить конфигурацию
LTP-X(config-pppoe-ia)("1")# do commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config-pppoe-ia)("1")# do save
Назначить профиль pppoe-ia 1 на OLT
LTP-X(config-pppoe-ia)("1")# exit
LTP-X(config)# gpon olt profile pppoe-ia 1
Применить конфигурацию
LTP-X(config)# do commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config # do save
```

Если в конфигурации OLT не выставлена настройка автоматической реконфигурации GPON порта (Auto reconfigure GPON-port: true), то для применения настроек профиля pppoe-ia требуется произвести реконфигурацию OLT-чипов.

Реконфигурация производится командой:

```
LTP-X# reconfigure olt all
```

```
Для устройств LTP-4X:
```

LTP-X# reconfigure olt

10.2 Настройка DHCP Relay Agent

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Добавить и перейти в меню конфигурирования профиля DHCP
LTP-X(config)# profile dhcp-ra 1
Включить Agent
LTP-X(config-dhcp-ra)("1")# enable
Передавать HOSTNAME LTP-X и id ONT в информации о том, с какого порта пришел запрос на DHCP-
ретранслятор
LTP-X(config-dhcp-ra)("1")# overwrite-option82 circuit-id %HOSTNAME%%ONTID%
Передавать HOSTNAME LTP-X и id ONT в идентификаторе самого DHCP-ретранслятора
LTP-X(config-dhcp-ra)("1")# overwrite-option82 remote-id %HOSTNAME%%ONTID%
Применить конфигурацию
LTP-X(config-dhcp-ra)("1")# do commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config-dhcp-ra)("1")# do save
Назначить требуемый профиль конфигурации глобально
LTP-X(config)# gpon olt profile dhcp-ra 1
Назначить профиль 1 на VLAN 3149
LTP-X(config) # gpon olt profile dhcp-ra 1 vid 3149
Применить конфигурацию
LTP-X(config)# do commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config)# do save
Просмотр конфигурации OLT
LTP-X# show gpon olt configuration
        Block duplicated mac:
                                                        enabled
        Disable rogue ONT:
                                                        disabled
        Ont block time:
                                                        5
        Dhcpra shaper:
                                                        100
        Profile pppoe-ia:
                                                        1
        OLT Profile PPPoE Intermediate Agent
                                                        1
        Profile dhcp-ra:
                                                        1
        OLT Profile DHCP Relay Agent
                                                        1
        Profile dhcpv6-ra:
                                                        dhcpv6-ra-00
                                                                          OLT Profile DHCP Relay
Agent 0
        Profile dhcp-ra per VLAN 3149 [0]:
            Profile:
                                                        1
           OLT Profile DHCP Relay Agent 1
        Profile dhcpv6-ra per VLAN:
                                                        <list is empty>
        Datapath:
            Model:
                                                        model2
            Broadcast gem port:
                                                        4095
                                                        4094
            Multicast gem port:
        Encryption:
```

Enable:	false	
Key update interval:	1	
Unactivated timeout:	60	
ONT authentication mode:	both	
Auto reconfigure ONT:	true	
Auto reconfigure GPON-port:	true	
Auto reconfigure OLT:	true	
PLOAM password in alarm:	false	
Auto-activation ONT:	false	
Default template:	unassigned	

При данной конфигурации для всех VLAN, кроме 3149, будет использоваться профиль 0 DHCP Relay Agent.

Для применения настроек профиля DHCP-RA требуется произвести реконфигурацию OLT-чипов, если в конфигурации OLT не выставлена настройка автоматической реконфигурации GPON порта Auto reconfigure GPON-port: true

Реконфигурация производится командой:

LTP-X# reconfigure olt all

Для устройств LTP-4X:

LTP-X# reconfigure olt

11 Добавление и настройка ONT

Необходимо добавить ONT 454C54580800F6B1 в конфигурацию, на дерево 0 ONT ID 1 и назначить на него все требуемые профили для предоставления сервисов.

Просмотр подключенных, но не добавленных ONT LTP-X# show interface ont 0-7 unactivated _____ GPON-port 0 ONT unactivated list _____ ONT ID GPON-port Status RSSI[dBm] EquipmentID ## Serial Version Description 1 454C54580800F6B1 n/a UNACTIVATED 0 n/a n/a n/a n/a Перейти в режим конфигурирования LTP-X# configure terminal Перейти на дерево 0 ONT ID 1 LTP-X(config)# interface ont 0/1 Назначить на данную позицию требуемый ONT LTP-X(config)(if-ont-0/1)# serial 454C54580800F6B1 Назначить профиль ports NTP-RG LTP-X(config)(if-ont-0/1)# profile ports NTP-RG Назначить профиль cross-connect INTERNET LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 0 profile cross-connect INTERNET Назначить профиль cross-connect VOIP LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 1 profile cross-connect VOIP Назначить профиль cross-connect MC_IPTV LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 2 profile cross-connect MC_IPTV Назначить профиль cross-connect UC_IPTV LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 3 profile cross-connect UC_IPTV Назначить профиль cross-connect ACS LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 4 profile cross-connect ACS Назначить профиль dba «dba 0» по умолчанию на все используемые сервисы: LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 0 profile dba dba-00 LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 1 profile dba dba-00 LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 2 profile dba dba-00 LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 3 profile dba dba-00 LTP-X(config)(if-ont-0/1)# service 4 profile dba dba-00 Применить конфигурацию LTP-X(config)(if-ont-0/1)# do commit Сохранить конфигурацию LTP-X(config)(if-ont-0/1)# do save

После выполнения команд раздела 10 данного руководства рекомендуется сбросить настройки абонентского терминала к заводским:

LTP-X# send omci restore interface ont 0/1

После перезагрузки устройства необходимо провести проверку всех сервисов.

```
Просмотр списка подключенных ONT, добавленных в конфигурацию
LTP-X# show interface ont 0-7 online
------
GPON-port 0 ONT online list
------
## Serial ONT ID GPON-port Status RSSI[dBm] Version EquipmentID
Description
1 454C54580800F6B1 1 0 OK -25.38 3.22.0.1493 NTU-RG
Total ONT count: 1
```

12 Настройка шаблона конфигурации ОНТ

Для упрощения конфигурирования однотипных ONT можно использовать заранее подготовленный шаблон конфигурации «Template», который впоследствии будет назначен на ONT.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Создать и перейти в шаблон ТР
LTP-X(config)# template TP
Назначить профиль ports для данного шаблона
LTP-X(ont-template)("TP")# profile ports NTP-RG
Назначить профиль cross-connect INTERNET на service 0 шаблона TP
LTP-X(ont-template)("TP")# service 0 profile cross-connect INTERNET
Назначить профиль cross-connect VOIP на service 1 шаблона TP
LTP-X(ont-template)("TP")# service 1 profile cross-connect VOIP
Назначить профиль cross-connect MC_IPTV на service 2 шаблона TP
LTP-X(ont-template)("TP")# service 2 profile cross-connect MC_IPTV
Назначить профиль cross-connect STB на service 3 шаблона TP
LTP-X(ont-template)("TP")# service 3 profile cross-connect UC_IPTV
Назначить профиль cross-connect ACS на service 4 шаблона TP
LTP-X(ont-template)("TP")# service 4 profile cross-connect ACS
Назначить профиль dba «dba-00» по умолчанию на все используемые сервисы:
LTP-X(ont-template)("TP")# service 0 profile dba dba-00
LTP-X(ont-template)("TP")# service 1 profile dba dba-00
LTP-X(ont-template)("TP")# service 2 profile dba dba-00
LTP-X(ont-template)("TP")# service 3 profile dba dba-00
LTP-X(ont-template)("TP")# service 4 profile dba dba-00
Применить конфигурацию
LTP-X(ont-template)("TP")# do commit
Сохранить конфигурацию
LTP-X(ont-template)("TP")# do save
Добавить ONT 454C54580800F6B2:
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Перейти в дерево 0 ONT ID 10
LTP-X(config)# interface ont 0/10
Назначить на данную позицию требуемый ONT
LTP-X(config)(if-ont-0/10)# serial 454C54580800F6B2
Назначить на данную позицию шаблон ТР
LTP-X(config)(if-ont-0/10)# template TP
Применить конфигурацию
LTP-X(config)(if-ont-0/10)# do commit
```

Сохранить конфигурацию LTP-X(config)(**if**-ont-0/10)# **do** save

Конфигурация ONT 454C54580800F6B2 будет идентична конфигурации ONT 454C54580800F6B1 из раздела 10, но для добавления ONT достаточно выполнить всего 2 команды. При просмотре конфигурации ONT по маркерам [T] легко отличить шаблонные параметры конфигурации от обычных.

LTP-8X(config)(if-ont-0/10)# do show interface ont 0/10 configuration _____ [ONT0/10] configuration ... Description: Enabled: true Serial: ELTX0800F6B1 Password: '0000000000' [T] Fec up: false [T] Downstream broadcast: true [T] Ber interval: none [T] Ber update period: 60 [T] Rf port state: disabled [T] Omci error tolerant: false Service [0]: [T] Profile cross connect: INTERNET ONT Profile Cross Connect 1 [T] Profile dba: dba-00 ONT Profile DBA 0 Custom cross connect: disabled Service [1]: [T] Profile cross connect: VOTP ONT Profile Cross Connect 2 [T] Profile dba: dba-00 ONT Profile DBA 0 Custom cross connect: disabled Service [2]: [T] Profile cross connect: MC_IPTV ONT Profile Cross Connect 3 ONT Profile DBA 0 [T] Profile dba: dba-00 Custom cross connect: disabled Service [3]: [T] Profile cross connect: UC_IPTV ONT Profile Cross Connect 4 [T] Profile dba: dba-00 ONT Profile DBA 0 Custom cross connect: disabled Service [4]: ONT Profile Cross Connect 5 [T] Profile cross connect: ACS ONT Profile DBA 0 [T] Profile dba: dba-00 Custom cross connect: disabled Service [5]: [T] Profile cross connect: unassigned [T] Profile dba: dba-00 ONT Profile DBA 0 disabled Custom cross connect: [T] Profile shaping: shaping-00 ONT Profile Shaping 0 ONT Profile Ports 1 [T] Profile ports: NTP-RG [T] Profile management: unassigned [T] Profile scripting: unassigned Custom model: none Template: TΡ ONT Template 1 LTP-8X(config)(if-ont-0/10)#

13 Настройка LTP для работы с внутренним ACS сервером

Оборудование LTP-4/8X rev.B, LTP-4/8X rev.C/rev.D содержит в своем программном обеспечении встроенный ACS-сервер, который позволяет проводить автоматическую настройку ONT, принадлежащих данному OLT.

Включить внутренний ACS-сервера LTP-X(config)# ip acs server enable Указать номер VLAN, в которой будет работать ACS-сервер LTP-X(config)# ip acs server vid 4094 Включить DHCP-сервер для выдачи IP ONT LTP-X(config)# ip dhcp server enable Включить добавления опции 43 в DHCP-пакеты LTP-X(config)# ip dhcp server option-43 Указать диапазона адресов для выдачи клиентам LTP-X(config)# ip dhcp server range "192.168.200.2" "192.168.201.254" Применить конфигурацию LTP-X(config)#do commit Сохранить конфигурацию LTP-X(config)#do save Перейти в режим SWITCH LTP-X# switch Режим конфигурирования SWITCH LTP-X(switch)# configure Установить идентификатор VLAN для подключения к ACS LTP-X(switch)(config)# vlan 4094 Передавать тегированным на все роп-порты* LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0 - 7 Применить конфигурацию LTP-X(switch)(config-vlan)# exit LTP-X(switch)(config)# commit LTP-X(switch)(config)# exit LTP-X(switch)# exit Сохранить конфигурацию LTP-X# save Перейти в режим конфигурирования LTP-X# configure terminal Создать и перейти в профиль Cross-Connect для сервиса management ONT LTP-X(config) # profile cross-connect ACS

```
Указать сервисную VLAN услуги management
LTP-X(config-cross-connect)("ACS")# outer vid 4094
LTP-X(config-cross-connect)("ACS")# type management
```

```
Применить конфигурацию
LTP-X(config-cross-connect)("ACS")# do commit
```

```
Сохранить конфигурацию
LTP-X(config-cross-connect)("ACS")# do save
```

* Команда применима для: LTP-8X rev.В версии HW_revision 2vX. LTP-8X rev.C/rev.D версии HW_revision 1vX. Для LTP-4X rev.B/ LTP-4X rev.C применяется команда «**tagged pon-port 0 – 3**».

Для работы ONT с внутренним ACS необходимо назначить для данного ONT созданные профили CC и Management аналогично указанным в разделе Добавление и настройка ONT.

14 Настройка профиля ACS для ONT

LTP-X> acs

Перейти в режим конфигурирования профилей ONT (acs)# profile

Добавить профиль для ONT TEST (acs-profiles)# add profile TEST

```
Перейти в режим конфигурирования профиля TEST
(acs-profiles)# profile TEST
(acs-profile-name='TEST'
```

```
Вставить профиль из ПРИЛОЖЕНИЯ A.
(acs-profile-name='TEST')commit
(acs-profile-name='TEST')
```

Для удобства работы с профилями ACS для ONT можно воспользоваться загрузкой необходимого профиля по протоколу ftp/tftp.

Пример:

LTP-8x# copy tftp://10.0.0.1/acs-config fs://acs-config

Загружаемая конфигурация должна иметь вид исполняемых команд на OLT для настройки необходимого профиля. Указанные команды будут прозрачно и автоматически переданы в CLI без полного удаления конфигурации текущих профилей.

Пример файла

```
profile
add profile test1
profile test1
set property InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.PreSharedKey.
1.X_ELTEX_RU_UserDefinedPSK 1 nocheck
set property InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration.1.RadioEnabled 1 nocheck
```

15 Добавление и настройка абонента через ACS

(acs)#

Перейти в режим конфигурирования абонентов (acs)# user

Добавить абонента IVANOV (acs-user)# add user IVANOV

Перейти в режим конфигурирования абонента IVANOV (acs-user)# user IVANOV

Установить серийный номер ONT для абонента IVANOV (acs-user-subscriber='IVANOV')# set pon_serial 454C54580800F6B1

Установить профиль ACS для абонента IVANOV (acs-user-subscriber='IVANOV')# set profile TEST

```
Установить логин для PPPoE-сессии 
(acs-user-subscriber='IVANOV')# set ppp_login test
```

Установить пароль для PPPoE-сессии (acs-user-subscriber='IVANOV')# set ppp_password TEST

```
Установить адрес SIP PROXY
(acs-user-subscriber='IVANOV')# set sip_proxy 212.122.111.55
```

```
Включить телефонный порт 1 (acs-user-subscriber='IVANOV')# set voice1_enable enabled
```

```
Установить телефонный номер для 1 порта
(acs-user-subscriber='IVANOV')# set voice1_number 34234234
```

```
Установить пароль для телефонного номера 1 порта (acs-user-subscriber='IVANOV')# set voice1_password test
```

16 Обновление программного обеспечения ONT через ACS

Убедиться, что на LTP-Х установлены корректные дата и время.

```
Перейти в режим конфигурирования ACS
LTP-X> acs
Перейти в режим конфигурирования параметров ПО ONT
(acs)firmware
Указать адрес TFTP-сервера и имени файла ПО
(acs-firmware)copy 192.168.16.26 ntp-rg-3.22.1.14.fw.bin
Просмотреть список загруженных файлов
(acs-firmware) show files
Просмотреть список профилей обновления
(acs-firmware) show list
Добавить профиль обновления
(acs-firmware) add firmware 1
Перейти к редактированию профиля
(acs-firmware) firmware 1
Просмотреть конфигурации профиля
(acs-firmware_config-fw id='1')show config
Установить файл ПО для данного профиля
(acs-firmware_config-fw id='1')set file ntp-rg-3.22.1.14.fw.bin
Добавить профиль конфигурации (соответствующий тем ONT, которые требуют обновления ПО). Список
профилей доступен в разделе (acs-profile) по команде «show list»
```

(acs-firmware_config-fw id='1')add profile TEST

При последующем обращении ONT к ACS произойдет обновление ПО и автоматическая перезагрузка ONT.

В случае возникновения вопросов обратитесь в службу технической поддержки «Предприятия ЭЛТЕКС».

17 Приложение А. Пример профиля ACS для NTP-RG14XXG-W/NTU-RG14XXG-W

set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.DHCPServerEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.DomainName" "HomeLAN" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.IPInterface.1.Enable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.IPInterface. 1.IPInterfaceAddressingType" "Static" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.IPInterface. 1.IPInterfaceIPAddress" "192.168.1.1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.IPInterface. 1.IPInterfaceSubnetMask" "255.255.255.0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.IPRouters" "192.168.1.1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.MaxAddress" "192.168.1.254" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.MinAddress" "192.168.1.2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.1.LANHostConfigManagement.SubnetMask" "255.255.255.0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.1.BridgeEnable" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.1.BridgeName" "brHSI" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.1.BridgeStandard" "802.10" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.1.VLANID" "10" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.2.BridgeEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.2.BridgeName" "brVoIP" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.2.BridgeStandard" "802.1Q" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.2.VLANID" "12" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.3.BridgeEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.3.BridgeName" "brIPTV" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.3.BridgeStandard" "802.1Q" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.3.VLANID" "11" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.4.BridgeEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.4.BridgeName" "MC" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.4.BridgeStandard" "802.1Q" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Bridge.4.VLANID" "30" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.1.AdmitOnlyVLANTagged" "FALSE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.1.FilterBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.1.FilterEnable" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.1.FilterInterface" "9" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.1.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.10.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.10.FilterBridgeReference" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.10.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.10.FilterInterface" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.10.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.11.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.11.FilterBridgeReference" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.11.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.11.FilterInterface" "4" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.11.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.12.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.12.FilterBridgeReference" "4" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.12.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.12.FilterInterface" "9" nocheck

Краткое руководство по настройке LTP-X 3.44.0

set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.12.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.13.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.13.FilterBridgeReference" "4" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.13.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.13.FilterInterface" "13" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.13.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.2.AdmitOnlyVLANTagged" "FALSE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.2.FilterBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.2.FilterEnable" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.2.FilterInterface" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.2.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.3.AdmitOnlyVLANTagged" "FALSE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.3.FilterBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.3.FilterEnable" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.3.FilterInterface" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.3.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.4.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.4.FilterBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.4.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.4.FilterInterface" "5" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.4.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.5.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.5.FilterBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.5.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.5.FilterInterface" "11" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.5.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.6.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.6.FilterBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.6.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.6.FilterInterface" "10" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.6.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.7.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.7.FilterBridgeReference" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.7.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.7.FilterInterface" "9" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.7.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.8.AdmitOnlyVLANTagged" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.8.FilterBridgeReference" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.8.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.8.FilterInterface" "12" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.8.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.9.AdmitOnlyVLANTagged" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.9.FilterBridgeReference" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.9.FilterEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.9.FilterInterface" "9" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Filter.9.VLANIDFilter" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.1.EthernetPriorityMark" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.1.MarkingBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.1.MarkingEnable" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.1.MarkingInterface" "9" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.1.VLANIDMark" "10" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.1.VLANIDMarkOverride" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.1.VLANIDUntag" "FALSE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.2.EthernetPriorityMark" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.2.MarkingBridgeReference" "1" nocheck

set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.2.MarkingEnable" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.2.MarkingInterface" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.2.VLANIDMark" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.2.VLANIDMarkOverride" "FALSE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.2.VLANIDUntag" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.3.EthernetPriorityMark" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.3.MarkingBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.3.MarkingEnable" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.3.MarkingInterface" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.3.VLANIDMark" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.3.VLANIDMarkOverride" "FALSE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.3.VLANIDUntag" "TRUE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.4.EthernetPriorityMark" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.4.MarkingBridgeReference" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.4.MarkingEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.4.MarkingInterface" "5" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.4.VLANIDMark" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.4.VLANIDMarkOverride" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.4.VLANIDUntag" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.5.EthernetPriorityMark" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.5.MarkingBridgeReference" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.5.MarkingEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.5.MarkingInterface" "9" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.5.VLANIDMark" "12" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.5.VLANIDMarkOverride" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.5.VLANIDUntag" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.6.EthernetPriorityMark" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.6.MarkingBridgeReference" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.6.MarkingEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.6.MarkingInterface" "9" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.6.VLANIDMark" "11" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.6.VLANIDMarkOverride" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.6.VLANIDUntag" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.7.EthernetPriorityMark" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.7.MarkingBridgeReference" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.7.MarkingEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.7.MarkingInterface" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.7.VLANIDMark" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.7.VLANIDMarkOverride" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.7.VLANIDUntag" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.8.EthernetPriorityMark" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.8.MarkingBridgeReference" "3" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.8.MarkingEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.8.MarkingInterface" "4" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.8.VLANIDMark" "-1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.8.VLANIDMarkOverride" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.8.VLANIDUntag" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.9.EthernetPriorityMark" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.9.MarkingBridgeReference" "4" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.9.MarkingEnable" "1" nocheck

set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.9.MarkingInterface" "9" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.9.VLANIDMark" "30" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.9.VLANIDMarkOverride" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Layer2Bridging.Marking.9.VLANIDUntag" "0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.DigitMap" "x.T" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.DigitMapEnable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 1.PhyReferenceList" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 2.PhyReferenceList" "2" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile. 1.SIP.OutboundProxyPort" "5060" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.RegisterExpires" "610" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile. 1.SIP.RegistrarServerPort" "5060" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile. 1.SIP.RegistrationPeriod" "600" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.UserAgentPort" "5060" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.X_WANReferenceList" "12" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 1.AddressingType" "DHCP" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 1.ConnectionType" "IP_Routed" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 1.DHCPClient.SentDHCPOption.1.Enable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 1.DHCPClient.SentDHCPOption.1.Tag" "60" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 1.DHCPClient.SentDHCPOption.1.Value" "Vk9JUF90VFAtUkc=" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.Enable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.Name" "VoIP_IPoE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 2.AddressingType" "Static" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 2.ConnectionType" "IP_Routed" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 2.DefaultGateway" "10.0.0.1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.2.Enable" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 2.ExternalIPAddress" "10.10.10.10" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.2.Name" "MC_IPoE" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 2.SubnetMask" "255.0.0.0" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection. 2.X_BROADCOM_COM_IGMPEnabled" "1" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection. 1.ConnectionTrigger" "AlwaysOn" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection. 1.ConnectionType" "IP_Routed" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection. 1.Enable" "1" nocheck

set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.
1.IdleDisconnectTime" "0" nocheck

set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.1.Name"
"HSI_PPP" nocheck

set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection.
1.NATEnabled" "1" nocheck

18 Приложение Б. Пример Настройки частных параметров для NTP-RG14XXG/ NTP-RG14XXG-W

set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection. 1.Username" "szt" nocheck set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANPPPConnection. 1.Password" "szt" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 1.CallingFeatures.CallerIDName" "111" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 1.DirectoryNumber" "111" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.1.Enable" "Enabled" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 1.SIP.AuthPassword" "111" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 1.SIP.AuthUserName" "111" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 2.CallingFeatures.CallerIDName" "222" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 2.DirectoryNumber" "222" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line.2.Enable" "Enabled" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 2.SIP.AuthPassword" "222" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.Line. 2.SIP.AuthUserName" "222" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.OutboundProxy" "test.ru" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.RegistrarServer" "test.ru" nocheck set property "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.UserAgentDomain" "test.ru" nocheck

19 Приложение В. Схема распайки нуль-модемного кабеля RS-232



20 Приложение Г. Настройка ONT NTU-1

Задача

Настроить терминал в режим bridge, передача данных в сторону ONT будет осуществляться во VLAN 2149.

Решение

Отличительной особенностью ONT NTU-1 является работа только в режиме моста (bridge), полное конфигурирование осуществляется средствами OLT по протоколу OMCI без использования сервера ACS. Добавим требуемую VLAN в конфигурацию switch LTP.

```
Перейти в режим SWITCH

LTP-X# switch

Режим конфигурирования SWITCH

LTP-X(switch)# configure

Добавить необходимую VLAN

LTP-X(switch)(config)# vlan 2149

Принимать трафик в VLAN c front-порта 0

LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged front-port 0

Передавать тегированным на все pon-порты*

LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0 - 7

LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0 - 7

LTP-X(switch)(config-vlan)# exit

Применить конфигурацию

LTP-X(switch)(config)# commit

LTP-X(switch)(config)# commit

LTP-X(switch)(config)# exit
```

```
LTP-X(switch)# exit
```

 * Команда применима для: LTP-8X rev.В версии HW_revision 2vX.
 LTP-8X rev.С версии HW_revision 1vX.
 Для LTP-4X rev.В применяется команда «tagged pon-port 0 – 3».

Настройка профилей Cross Connect и Ports.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для NTU-1
LTP-X(config)# profile cross-connect NTU1
Указать режим работы bridge
LTP-X(config-cross-connect)("NTU1")# bridge
Присвоить данный Cross-connect к bridge group 20
LTP-X(config-cross-connect)("NTU1")# bridge group 20
```

```
Указать сервисную VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("NTU1")# outer vid 2149
LTP-X(config-cross-connect)("NTU1")# exit
```

```
Создать и перейти в профиль для NTU-1
LTP-X(config)# profile ports NTU1
```

Добавить порт 0 в bridge group 20 LTP-X(config-ports)("NTU1")# port 0 bridge group 20

Применить конфигурацию LTP-X(config-ports)("NTU1")# **do** commit

```
Coxpaнить конфигурацию
LTP-X(config-ports)("NTU1")# do save
```

Добавление и настройка ONT NTU-1.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
```

Перейти в дерево 0 ONT ID 3 LTP-X(config)# interface ont 0/3

Назначить на данную позицию требуемый ONT LTP-X(config)(if-ont-0/3)# serial 454C545862000078

Hазначить профиль ports NTU-1 LTP-X(config)(if-ont-0/3)# profile ports NTU1

Hазначить профиль cross-connect NTU-1 LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 0 profile cross-connect NTU1

Назначить профиль DBA по умолчанию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 0 profile dba dba-00

Применить конфигурацию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# do commit

Сохранить конфигурацию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# do save

Пример настройки для передачи через ONT NTU-1 нескольких VLAN в режиме TRUNK.

В текущей версии ПО существует возможность передать до 8 VLAN в режиме trunk через ONT NTU-1.

В примере будет рассмотрена передача VLAN 100 и 200.

Добавим требуемую VLAN в конфигурацию switch LTP.

```
Перейти в режим SWITCH
LTP-X# switch
```

Режим конфигурирования SWITCH LTP-X(switch)# configure

```
Добавить необходимую VLAN

LTP-X(switch)(config)# vlan 100,200

Принимать трафик в VLAN c front-порта 0

LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged front-port 0

Передавать тегированным на все pon-порты*

LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0 - 7

Применить конфигурацию

LTP-X(switch)(config-vlan)# exit

LTP-X(switch)(config)# commit

LTP-X(switch)(config)# exit

LTP-X(switch)(config)# exit

LTP-X(switch)(config)# exit
```

* Команда применима для: LTP-8X rev.В версии HW_revision 2vX. LTP-8X rev.С версии HW_revision 1vX. Для LTP-4X rev.В применяется команда «**tagged pon-port 0 – 3**».

Настройка профилей Cross Connect и Ports.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для NTU-1
LTP-X(config)# profile cross-connect NTU100
Указать режим работы bridge
LTP-X(config-cross-connect)("NTU100")# bridge
Присвоить данный Cross-connect к bridge group 20
LTP-X(config-cross-connect)("NTU100")# bridge group 20
Указать сервисную VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("NTU100")# outer vid 100
Указать пользовательскую VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("NTU100")# user vid 100
LTP-X(config-cross-connect)("NTU100")# exit
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для NTU-1
LTP-X(config) # profile cross-connect NTU200
Присвоить данный Cross-connect к bridge group 20
LTP-X(config-cross-connect)("NTU200")# bridge group 20
Указать сервисную VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("NTU200")# outer vid 200
Указать пользовательскую VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("NTU200")# user vid 200
LTP-X(config-cross-connect)("NTU200")# exit
```

Создать и перейти в профиль для NTU-1 LTP-X(config)# profile ports NTU1

Добавить порт 0 в bridge group 20 LTP-X(config-ports)("NTU1")# port 0 bridge group 20

Применить конфигурацию LTP-X(config-ports)("NTU1")# **do** commit

```
Coxpaнить конфигурацию
LTP-X(config-ports)("NTU1")# do save
```

Добавление и настройка ONT NTU-1.

Перейти в режим конфигурирования LTP-X# configure terminal Перейти в дерево 0 ONT ID 3 LTP-X(config)# interface ont 0/3 Haзначить на данную позицию требуемый ONT LTP-X(config)(if-ont-0/3)# serial 454C545862000078 Haзначить профиль ports NTU1 LTP-X(config)(if-ont-0/3)# profile ports NTU1 Haзначить профиль cross-connect NTU-1 LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 0 profile cross-connect NTU100 Haзначить профиль DBA по умолчанию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 0 profile dba dba-00

Назначить профиль cross-connect NTU-1

LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 1 profile cross-connect NTU200

Назначить профиль DBA по умолчанию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 1 profile dba dba-00

Применить конфигурацию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# do commit

21 Приложение Д. Настройка ONT SFP-ONU

Задача

Настроить терминал в режим bridge, передача данных в сторону ONT будет осуществляться во VLAN 2149.

Решение

Отличительной особенностью ONT SFP-ONU является работа только в режиме моста (bridge), полное конфигурирование осуществляется средствами OLT по протоколу OMCI без использования сервера ACS. Добавим требуемую VLAN в конфигурацию switch LTP.

```
Перейти в режим SWITCH
LTP-X# switch
Режим конфигурирования SWITCH
LTP-X(switch)# configure
Добавить необходимую VLAN
LTP-X(switch)(config)# vlan 2149
Принимать трафик в VLAN c front-порта 0
LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged front-port 0
Передавать тегированным на все pon-порты*
LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0 - 7
LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0 - 7
LTP-X(switch)(config-vlan)# exit
```

```
LTP-X(switch)(config)# commit
LTP-X(switch)(config)# exit
LTP-X(switch)# exit
```

 * Команда применима для: LTP-8X rev.В версии HW_revision 2vX.
 LTP-8X rev.С версии HW_revision 1vX.
 Для LTP-4X rev.В применяется команда «tagged pon-port 0 – 3».

Настройка профилей Cross Connect и Ports.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Coздать и перейти в профиль Cross-Connect для NTU-1
LTP-X(config)# profile cross-connect SFP
Указать режим работы bridge
LTP-X(config-cross-connect)("NTU1")# bridge
Присвоить данный Cross-connect к bridge group 20
LTP-X(config-cross-connect)("NTU1")# bridge group 20
```

```
Указать сервисную VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("NTU1")# outer vid 2149
LTP-X(config-cross-connect)("NTU1")# exit
```

Создать и перейти в профиль для SFP-ONU LTP-X(config)# profile ports SFPONU

Добавить порт 0 в bridge group 20 LTP-X(config-ports)("NTU1")# port 0 bridge group 20

Применить конфигурацию LTP-X(config-ports)("NTU1")# **do** commit

```
Coxpaнить конфигурацию
LTP-X(config-ports)("NTU1")# do save
```

Добавление и настройка ONT SFP-ONU.

Перейти в режим конфигурирования LTP-X# configure terminal

Перейти в дерево 0 ONT ID 3 LTP-X(config)# interface ont 0/3

Назначить на данную позицию требуемый ONT LTP-X(config)(if-ont-0/3)# serial 454C545862000078

Hазначить профиль ports SFPONU LTP-X(config)(if-ont-0/3)# profile ports SFPONU

Назначить профиль cross-connect SFP-ONU LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 0 profile cross-connect SFP

Назначить профиль DBA по умолчанию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 0 profile dba dba-00

Применить конфигурацию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# do commit

Сохранить конфигурацию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# do save

Пример настройки для передачи через ONT SFP-ONU нескольких VLAN в режиме TRUNK

В текущей версии ПО существует возможность передать до 8 VLAN в режиме trunk через ONT SFP-ONU.

В примере будет рассмотрена передача VLAN 100 и 200.

Добавим требуемую VLAN в конфигурацию switch LTP.

```
Перейти в режим SWITCH
LTP-X# switch
```

Режим конфигурирования SWITCH LTP-X(switch)# configure

```
Добавить необходимую VLAN

LTP-X(switch)(config)# vlan 100,200

Принимать трафик в VLAN c front-порта 0

LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged front-port 0

Передавать тегированным на все pon-порты

LTP-X(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0 - 7

Применить конфигурацию

LTP-X(switch)(config-vlan)# exit

LTP-X(switch)(config)# commit

LTP-X(switch)(config)# exit

LTP-X(switch)(config)# exit

LTP-X(switch)(config)# exit
```

Настройка профилей Cross Connect и Ports.

```
Перейти в режим конфигурирования
LTP-X# configure terminal
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для SFP-ONU
LTP-X(config)# profile cross-connect SFP100
Указать режим работы bridge
LTP-X(config-cross-connect)("SFP100")# bridge
Присвоить данный Cross-connect к bridge group 20
LTP-X(config-cross-connect)("SFP100")# bridge group 20
Указать сервисную VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("SFP100")# outer vid 100
Указать пользовательскую VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("SFP100")# user vid 100
LTP-X(config-cross-connect)("SFP100")# exit
Создать и перейти в профиль Cross-Connect для SFP-ONU
LTP-X(config) # profile cross-connect SFP200
Присвоить данный Cross-connect к bridge group 20
LTP-X(config-cross-connect)("SFP200")# bridge group 20
Указать сервисную VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("SFP200")# outer vid 200
Указать пользовательскую VLAN для данной услуги
LTP-X(config-cross-connect)("SFP200")# user vid 200
LTP-X(config-cross-connect)("SFP200")# exit
Создать и перейти в профиль для SFP-ONU
LTP-X(config) # profile ports SFPONU
```

```
Добавить порт 0 в bridge group 20
LTP-X(config-ports)("SFPONU")# port 0 bridge group 20
```

Применить конфигурацию LTP-X(config-ports)("SFPONU ")# do commit Сохранить конфигурацию LTP-X(config-ports)("SFPONU ")# **do** save

Добавление и настройка ONT SFP-ONU.

Перейти в режим конфигурирования LTP-X# configure terminal

Перейти в дерево 0 ONT ID 3 LTP-X(config)# interface ont 0/3

Назначить на данную позицию требуемый ONT LTP-X(config)(if-ont-0/3)# serial 454C545862000078

Hазначить профиль ports SFPONU LTP-X(config)(if-ont-0/3)# profile ports SFPONU

Назначить профиль cross-connect SFP-ONU LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 0 profile cross-connect SFP100

Назначить профиль DBA по умолчанию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 0 profile dba dba-00

Назначить профиль cross-connect SFP-ONU LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 1 profile cross-connect SFP200

Назначить профиль DBA по умолчанию LTP-X(config)(if-ont-0/3)# service 1 profile dba dba-00

```
Применить конфигурацию
LTP-X(config)(if-ont-0/3)# do commit
```

Пример настройки для передачи через ONT SFP-ONU VLAN в режиме TRUNK, нескольких VLAN в режиме Selective-tunnel и остальных VLAN в режиме Tunnel

В версии ПО старше 3.26.0 существует возможность организовать т.н. туннельные сервисы в режиме trunk через SFP-ONU.

Ha uplink OLT приходят VLAN 300 (multicast) и QinQ VLAN 1100 и 1200 (интернет). Необходимо их пропустить до коммутатора, включенного в OLT через SFP-ONU.

Рассмотрим порядок настройки OLT для организации вышеописанной схемы.

• Шаг1. Настройте коммутатор.

```
LTP-X(switch)(config)# vlan 300,1100,1200
LTP-X(switch)(config-vlan-range)# tagged pon-port 0
LTP-X(switch)(config-vlan-range)# front-port 0
LTP-X(switch)(config-vlan-range)# commit
```

• Шаг 2. Настройте профили cross-connect.

```
LTP-X(config)# profile cross-connect cc-tunnel

LTP-X(config-cross-connect)("cc-tunnel")# bridge

LTP-X(config-cross-connect)("cc-tunnel")# tag-mode tunnel

LTP-X(config-cross-connect)("cc-tunnel")# exit

LTP-X(config)# profile cross-connect "cc-selecttunnel"

LTP-X(config-cross-connect)("cc-selecttunnel")# bridge

LTP-X(config-cross-connect)("cc-selecttunnel")# bridge group 10

LTP-X(config-cross-connect)("cc-selecttunnel")# tag-mode selective-tunnel

LTP-X(config-cross-connect)("cc-selecttunnel")# tag-mode selective-tunnel

LTP-X(config-cross-connect)("cc-selecttunnel")# tag-mode selective-tunnel

LTP-X(config-cross-connect)("cc-selecttunnel")# exit

LTP-X(config-cross-connect)("cc-single")# exit

LTP-X(config-cross-connect)("cc-single")# bridge

LTP-X(config-cross-connect)("cc-single")# bridge

LTP-X(config-cross-connect)("cc-single")# bridge group 10

LTP-X(config-cross-connect)("cc-single")# wser vid 300

LTP-X(config-cross-connect)("cc-single")# exit
```

• Шаг 3. Настройте профили ports.

```
LTP-X(config)# profile ports bridge-10
LTP-X(config-ports)("bridge-10")# port 0 bridge group 10
```

 Шаг 4. Настройте профиль address-table, указав в нём VLAN, используемые для туннелей и назначьте его на gpon-порты.

```
LTP-X(config)# profile address-table at-tunnel
LTP-X(config-address-table)("at-tunnel")# s-vlan 1100 use c-vlan
LTP-X(config-address-table)("at-tunnel")# s-vlan 1200 use c-vlan
LTP-X(config-address-table)("at-tunnel")# exit
LTP-X(config)# interface gpon-port 0
LTP-X(config)(if-gpon-0)# profile address-table at-tunnel
```

• Шаг 5. Настройте SFP-ONU, которая будет использоваться для подключения коммутатора.

```
LTP-X(config)# interface ont 0/0
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# serial "454C545300000001"
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# service 0 profile cross-connect cc-tunnel dba dba-00
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# service 1 profile cross-connect cc-selecttunnel dba dba-00
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# service 2 profile cross-connect cc-single dba dba-00
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# profile ports "bridge-10"
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# service 0 custom svid 1100
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# service 1 custom svid 1200
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# service 1 selective-tunnel uvid 201-203
LTP-X(config)(if-ont-0/0)# service 2 custom svid 300
```

22 Приложение Е. Таблица статусов ONT/GPON-интерфейсов

Описание статусов ОNT

Статус ОНТ	Описание
UNACTIVATED	Для ONT отсутствует конфигурация
ALLOCATED	ОNТ была обнаружена
AUTHINPROGRESS	ONT находится в процессе аутентификации
AUTHFAILED	Аутентификация провалена
AUTHOK	Аутентификация прошла успешно
PRECONFIG	Подготовка к конфигурированию ОNT
CFGINPROGRESS	Конфигурирование ONT
CFGFAILED	Процесс конфигурирования провален
ОК	ОNТ в работе
BLOCKED	ОNТ заблокирована
MIBRESET	Сброс МІВ ОNТ
FAILED	ОNТ в состоянии критического сбоя
FWUPDATING	ONT находится в процессе обновления ПО
DISABLED	ONT находится в состоянии технической блокировки

Состояния GPON-интерфейсов

Значение	Описание
INITED	Канал проинициализирован
CFGINPROGRESS	Канал находится в состоянии конфигурирования
CFGFAILED	Конфигурация канала обернулась ошибкой

Значение	Описание
ОК	Канал находится в рабочем состоянии
FAILED	Канал находится в нерабочем состоянии
DISABLED	Канал выключен

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ТОО «ЭлтексАлатау» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

050032, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н. Алатау, ул. Ибрагимова 9 Телефон: +7(727) 220-76-10, +7 (727) 220-76-07

E-mail: post@eltexalatau.kz

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ТОО «ЭлтексАлатау», обратиться к базе знаний, проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме.

Официальный сайт компании: http://eltexalatau.kz